



## Notice de montage des aiguilles de votre horloge

Vous venez d'acquérir votre horloge La Caz'à Bois et vous rencontrez des difficultés pour monter les aiguilles ? Cette notice peut vous aider !


Pour éviter tout risque de casse pendant le transport, votre horloge vous est livrée avec les aiguilles démontées, protégées dans un étui prévu à cet effet.



Sortez les trois aiguilles de leur étui



Enlevez le film plastique de protection



Insérez l'aiguille des heures sur l'axe du moteur dans la position indiquant 12h. N'hésitez pas à bien appuyer l'aiguille en vous plaçant bien en face de l'axe



Insérez l'aiguille des minutes sur l'axe du moteur dans la position indiquant 12h. N'hésitez pas à bien appuyer l'aiguille en vous plaçant bien en face de l'axe.



Insérez l'aiguille des secondes sur l'axe du moteur dans la position indiquant 12h. N'hésitez pas à bien appuyer l'aiguille en vous plaçant bien en face de l'axe.



Si nécessaire, ajustez les aiguilles pour qu'elles soient bien parallèles les unes aux autres.

Et voilà, c'est fait !



Vous rencontrez toujours des difficultés pour monter les aiguilles de votre horloge ? [Contactez-nous !](#)



*Une petite astuce : Si vous avez besoin de démonter les aiguilles de votre horloge, pour un déménagement par exemple, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Placer celle-ci sous l'aiguille comme sur la photo ci-dessous. Attention, les aiguilles doivent être extraites une par une.*

